


BORGE




SKDESIGN

ТВ-ТУМБА



Паспорт изделия

BRG-TVT-4-V2




Комплектация

! Внимание!

Компания может изменить состав комплектации, при этом не нарушая функциональные характеристики изделия, качество и метод сборки.

1. Тумба в сборе, без опор _____ 1 шт.
2. Опора _____ 5 шт.
3. Винт М6х13 _____ 16 шт.



Информация о товаре

ТВ-Тумба со съёмными полками.

ТВ-тумба изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Предназначена для хранения бытовой техники и электроники, журналов, книг, декора общим весом не более 150 кг.

Материал

Корпус:
ЛДСП

Полки:
ЛДСП

Фасад:
ЛМДФ

Опора:
металл

ТВ-Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров. Беречь от попадания влаги, спиртосодержащих жидкостей, ацетона, растворителей и других химических и чистящих веществ.

Нагрузка на ТВ-тумбу не должна превышать 150 кг.

Располагайте мебель вдали от попадания прямого солнечного света. Прямые солнечные лучи вредны для любого типа мебели. Не располагайте мебель рядом с любыми нагревательными элементами (радиаторы отопления, эл. обогреватели и т. п.).

Влажность воздуха в помещении, где располагается мебель, должна соответствовать 45-60% при температуре 18-25°C.

Мебель необходимо устанавливать на ровную поверхность.

Не подвергайте предметы мебели несвойственной нагрузке, она должна распределяться равномерно

и не превышать допустимую норму. Необходимо беречь от любых механических воздействий, ударов, трения и т.п.

Не ставьте мокрые, холодные и горячие предметы на поверхность мебели, это может привести к образованию пятен на поверхности. Также не ставьте твердые и тяжелые предметы — они могут оставить вмятины и царапины. Под посуду, вазы и пр. предметы подкладывайте салфетки или мягкие мебельные накладки. Для письма используйте силиконовые или аналогичные накладки.

Протирать пыль нужно сухой мягкой тряпкой (фланелью, бархатом, микрофиброй или подобными).

Для удаления загрязнений можно пользоваться слегка влажной тканью, смоченной теплой водой с добавлением мыла, затем следует вытереть все насухо.

Не использовать моющие жидкости и абразивные порошки, они могут вступить в химическую реакцию или поцарапать лак, эмаль и порошковую краску.

Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 18 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

Недостатки мебели, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, которые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем правил эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был предупрежден заранее, до передачи мебели, будут бесплатно устранены.

Продавец, организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «СК ДИЗАЙН РИТЕЙЛ» ОГРН 1197847174920, адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, лит. Б, пом. 462

Оставить рекламацию, претензию, отзыв об изделии можно на сайте skdesign.ru в разделе «Обращение в отдел качества».

Данные об упаковке

Изделие поставляется упакованным в плотный картон, предназначенный для упаковки мебели. В некоторых случаях для повышения надежности упаковка может содержать вспененный полиэтилен и/или иные дополнительные упаковочные материалы. Обрешетки изделие не имеет. Упаковка предназначена для хранения мебели в упакованном виде в отапливаемых сухих помещениях. При перевозке мебель нужно зафиксировать в кузове автомобиля во избежание повреждений. Для междугородных перевозок на дальние расстояния требуется дополнительная обрешетка.


Внимание!

Вскрывать упаковку запрещено канцелярским, бытовым ножом, острыми предметами во избежание повреждения мебели.


Необходимый инструмент

Крестовая отвертка Ph2


(в комплектацию не входит)



Сборку производить на мягкой поверхности




Не знаете как собрать? Позвоните!



Порядок сборки и регулировки



SKDESIGN

Установка металлических опор



- 1 Закрепить металлическую опору при помощи винтов М6х13.

Регулировка ящиков и их фасадов



Регулировка ящика
вверх \ вниз

Регулировка фасада
в двух плоскостях (+ \ - 2 мм)

- 1 Для регулировки равномерных зазоров между фасадом и корпусом (смежным фасадом) изделия произвести регулировку по высоте (до 3 мм вниз \ вверх) замками, установленными на дне ящика. Для этого покрутите колесико, находящееся на замке, вправо или влево чтобы поднять или опустить ящик (рис N°1).
- 2 Также возможна регулировка фасада по высоте или ширине при помощи фасадного эксцентрика. Для этого необходимо ослабить винт M4x25 и переместить фасад по ширине и высоте (до 2 мм в каждом направлении) (Рис.N°2). После регулировки фасада затяните винт M4x25.
- 3 Для окончательной фиксации фасада установите саморез 3.5x30, закрутив саморез с внутренней части ящика отверткой.
- 4 Используйте самоклеящиеся заглушки для прикрытия саморезов 3.5x30.

Порядок сборки и регулировки

SKDESIGN

Регулировка мебельных петель

